

Notice COR40118

Description clé :

ON/OFF : Allumer/éteindre le thermostat

HOLD : Garder les données de mesures

SET : Régler l'alarme

ADJ : Définir un cercle

AC : Annuler l'alarme

MAX/MIN : La température Maximum et minimum

OK : Confirmer

Manipulation :

[ON/OFF] : Appuyez sur la touche pour allumer le thermomètre puis entrez en mode « mesure »

[SET] : Appuyez sur la touche pour rentrer dans les paramètres du mode alarme

[ADJ] and [OK] : Dans le mode d'affichage de la température, l'alarme « HI » et alarme haute température signifie le réglage de l'alarme haute température. Appuyez sur ADJ pendant 2 secondes pour ajouter 1°C à l'alarme haute température. Quand elle est supérieure à 300°C, elle revient à la température de 1°C par rapport à la température d'alarme basse. Quand vous ajustez à la température requise, Appuyez sur OK pour confirmer.

L'alarme « LO » et alarme basse température signifie le réglage de l'alarme basse température.

Suivez les étapes ci-dessus pour régler l'alarme basse température requise puis appuyez sur OK pour confirmer.

En terminant le réglage de l'alarme « HI » ou « LO », ceux-ci disparaissent et « AL » apparaît ce qui signifie qu'il est en mode alarme.

[AC] : Appuyez sur cette touche pour annuler l'alarme et entrez dans le mode de mesure « AL » disparaît.