

COR10040

ACTABS™

DESCRIPTION :

Actabs™ avec ses EPA enregistré biocide élimine ou empêche la plupart des blocages dans la climatisation et la réfrigération des tuyaux d'évacuation en raison de l'accumulation de mucus bactérien, rouille, le tartre, les boues, poussières aéroportées, de limon et d'autres solides. Actabs™ distributeur unique lorsqu'il est placé dans les bacs de récupération seront empêcher le débordement de l'eau dans les unités pour un maximum de 3 mois. Aide dommages arrêt pour les planchers, les plafonds et l'équipement. Peut être utilisé dans les salles informatiques.

CARACTÉRISTIQUES:

- Unique distributeur de dosage automatique
- EPA-enregistrés
- Empêche les dommages coûteux débordement de l'eau
- Élimine les bactéries causées par les mauvaises odeurs

APPLICATIONS :

Actabs™ EE est pour les systèmes de 1 à 5 tonnes. Actabs™ est une version plus grande pour les systèmes de 6 à 15 tonnes. Il est conçu pour les unités de taille commerciale de climatisation qui sont généralement trouvés dans des motels, hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, les écoles, les appartements et les immeubles de bureaux. Actabs™ XX est le plus grand des distributeurs de comptage auto. Il a été conçu pour les grands bacs de récupération (16 tonnes et plus) avec un plus grand volume d'écoulement d'eau de condensat. Actabs™ JR. comprimés sont conditionnés en vrac pour le développement économique des traitements mensuels pour tous les systèmes.

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, il va inhiber la croissance des organismes suivants: Thermoactinomyces vulgaris, Pseudomonas effusa, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus circulans, Bacillus circulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium et Aerobacter aerogenes.

EMBALLAGE:

Code de	Taille	Qté. Par cas	Lbs. par cas	Cu. Ft cas par
Actabs™ EE				
68102	3 comprimés pochette	50	3	0,31
Actabs™				
68108	6 comprimés pochette	72	8	0,46
Actabs™ XX				
68106	Poche 12 comprimés	12	4	0,31
Actabs™ JR				
68104	Flacon de 200 comprimés	12	13	0,45

INSTRUCTIONS:

C'est une violation de la loi fédérale à utiliser ce produit dans une manière incompatible avec son étiquetage. Retirer emballage intérieur contenant des comprimés dans le sac de plastique extérieur. Placez le paquet, les trous vers le bas et comprimés vers le haut, dans le bac à un point aussi éloigné du trou de vidange possible. Soyez sûr que le seul comprimé à une extrémité de l'emballage est plus éloignée du trou de vidange. Dans les casseroles très sales, il serait utile de nettoyer la cuvette avant de placer le paquet. La saleté peut bloquer l'ouverture dans le fond de l'emballage et à inhiber le dosage de l'ACTABS™. Actabs™ utiliser un forfait pour chaque 2 mètres carrés de la zone de bac. Actabs™ EE utiliser un forfait pour chaque 1,75 mètres carrés de surface de bac. Actabs™ XX utiliser un forfait pour tous les 7 mètres carrés de surface de bac. La poche ne doit pas être submergé.

Actabs™ JR. pour 10 gallons d'eau, commencer le traitement par la chute 12 comprimés dans le réservoir humidificateur ou bac du climatiseur. Appliquer 12 comprimés supplémentaires tous les 3 mois ou à chaque fois des odeurs apparaissent.

Pour des informations techniques supplémentaires, appelez sans frais 1-800-231-3345.

PRÉCAUTIONS:

EN CAS D'URGENCE, déversement, de fuite, incendie, exposition ou d'accident,

APPELEZ CHEMTREC - LE JOUR OU LA NUIT 1-800-424-9300

DANGER!

CORROSIF

PRÉCAUTIONS: Corrosif. Provoque des lésions oculaires irréversibles. Ne pas mettre dans les yeux ou les vêtements. Porter un équipement de protection et des vêtements. Se laver après manipulation. **PREMIERS SOINS:** Pour toute surexposition, obtenir immédiatement des soins médicaux après les premiers soins sont donnés. **Yeux** - Rincer les 15 minutes avec de l'eau propre. **Peau** - Laver avec du savon et l'eau. **Ingestion** - Seulement si consciente, lui donner de grandes

quantités d'eau. Consulter immédiatement un médecin. **STOCKAGE ET MANUTENTION:** Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé et debout. Ne pas exposer à la chaleur ou le stocker à des températures supérieures à 120 degrés F. Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper le contenant et le mettre dans la collecte des déchets. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Pour plus d'informations, reportez-vous à Material Safety Data Sheet.

CARACTÉRISTIQUES:

CC flash SETA point	Aucun
Couleur	
Durée de vie	2 années

Suggestions et recommandations portant sur l'utilisation de nos produits sont basés sur notre expérience passée et des résultats de laboratoire. Cependant, comme nous n'avons aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application, nous avons seulement assumer la responsabilité de l'uniformité de nos produits dans les tolérances de fabrication.

GARANTIE LIMITÉE:

RectorSeal ® rend la garantie limitée express que lorsque les instructions pour le stockage et la manutention de nos produits sont suivis, nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts. CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST REMPLACÉ EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE RECTORSEAL ® . Le seul recours pour violation de la garantie limitée express est la restitution du prix d'achat. Toute responsabilité autre est niée et déclinée, et RectorSeal ® ne doit pas être tenu responsable des dommages directs ou indirects.